


Zasady bezpieczeństwa ruchu dla kierowców

Twój język



Polski

Wstęp



Każdy kierowca musi przejść szkolenie dotyczące bezpieczeństwa poruszania się po terminalu.

Szkolenie trwa 10-15 min, po którym odbędzie się test.

Test online składa się z 15 pytań, do zaliczenia wymagane jest 100%.


Proszę uważnie przeczytać wszystkie slajdy.

Kierowcy nie stosujący się do reguł obowiązujących na terminalu będą wezwani do ponownego przeszkolenia.

Kierowcy, którzy NOTORYCZNIE nie będą stosować się do reguł obowiązujących na terminalu otrzymają zakaz wjazdu na terminal.

Mapa Terminala

Nie jedź pod prąd, jedź zgodnie z podanym układem dróg.



Zasady Bezpieczeństwa Portu: Wyposażenie Ochrony Osobistej



Gdy jesteś na zewnątrz pojazdu obowiązkowo zakładaj odzież ochronną.

Odzież odblaskowa – kurtka, kamizelka lub koszulka (T-shirt)

Zasady Bezpieczeństwa Terminala

Ograniczenia prędkości są różne w różnych miejscach terminala...



Pregate
Ograniczenie do
10 MPH



Strefa przeładunkowa (Transfer Area)
park pustych kontenerów (Empty Park)
Ograniczenie do
20 MPH



Drogi portowe
Ograniczenie do
30 MPH

TERMINAL WYRYWKOWO PRZEPROWADZA KONTROLE PRĘDKOŚCI...
nieprzestrzeganie prędkości może skutkować **odmową wjazdu na terminal**

Zasady Bezpieczeństwa Terminala



ZAKAZ PALENIA na terenie terminala
(włączając e-papierosy/papierosy
elektroniczne)



Narkotyki i alkohol NIE są dozwolone
na terenie terminala

Zasady Bezpieczeństwa Portu : Pasażerowie



Nieupoważnieni pasażerowie NIE mają wstępu na terminal.

Ładunki o dużej wartości oraz pozwolenie na wjazd kierowcy w celu przeszkolenia wymaga autoryzacji z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Formularz z prośbą o pozwolenie wjazdu na terminal pasażera znajduje się na naszej stronie internetowej.

Zasady Bezpieczeństwa Portu : Środowisko

DP World Southampton Green Charge

Opłata £5 jest naliczana na pojazdy z tablicą rejestracyjną '08' lub starszą (ciężarówki typu Euro IV).
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej w tabeli opłat i godzin szczytu.




Dbaj o środowisko i kiedy tylko możliwe wyłącz silnik

Uprzejma nota

Kierowcy nie mogą sobie robić przerw na terenie terminala

Kierowca, który nie stosuje się do powyższego,
będzie miał anulowany wjazd na terminal
i będzie odeskortowany z terminala



Aby uzyskać pomoc dzwoń VBS: 023 8070 6300

Kontrole bezpieczeństwa

Terminal podlega międzynarodowym przepisom o ochronie statków i portów (ISPS)

W związku z tym możesz podlegać kontroli samochodu lub osobistej. Kontrole bezpieczeństwa są na wszystkich wjazdach do stref przeładunkowych (Transfer Areas) i do parku pustych kontenerów (Empty Park).




Przestrzeganie przepisów jest **obowiązkowe**, niezatrzymanie się lub niezastosowanie się do nakazu kontroli, spowoduje: **anulowanie bookingu VBS, opłatę za niestawienie się na terminal i odeskortowanie z terminala.**




Zasady bezpieczeństwa pieszych

Z pojazdu można wyjść tylko na wyznaczonych **ZIELONYCH** miejscach parkingowych, którymi są:

1. Pregate Help desk – parking z dostępem dla pieszych.
2. Wyznaczone miejsca do odblokowania/blokowania twistlocków, w strefie pustych kontenerów (Empty Park) i w strefie przeładunkowej (Transfer Area).
3. W strefie kontroli plomby w strefach przeładunkowych 1, 2 & 3 (Transfer Areas 1, 2 & 3).



Pregate



ZAKAZ WJAZDU,
chyba, że masz
zarezerwowane okno
czasowe VBS

**NIE WYCHODŹ Z
POJAZDU**
chyba, że znajdujesz się
w **Zielonej** strefie dla
pieszych, znajdującej się
obok punktu pomocy VBS
(VBS Help Desk)

**Abu uzyskać pomoc
dzwoń VBS:
023 8070 6300**

Witamy w DP World Southampton : Wjazd na Pregate

1

Podjedź do Pregate.
ZATRZYMAJ SIĘ
i zaawizuj się przy
kiosku.

2

Wpisz numer
rejestracyjny pojazdu,
numer VBS Booking
i potwierdź numer
kontenera.

3

Postępuj według
instrukcji na
monitorze.
Podjedź do strefy
sprawdzania plomb
prawym pasem.

4

Jeżeli masz problem
przy bookingu
podjedź lewym
pasem do 'Strefy
Pieszego' i biura
pomocy VBS.



Aby uzyskać pomoc dzwoń VBS: 023 8070 6300

Witamy w DP World Southampton : Wyjazd z Pregate

1

Czekaj na wyznaczonym pasie do Strefy Przeładunkowej

2

Zatrzymaj się przy kiosku i wpisz numer rejestracyjny.

Zielone światło = przejdź przez barierki.

3


NIE jedź zbyt blisko za innym pojazdem.

Wrzuć dokumenty DG i pozostałe dokumenty przewozowe do skrzynki.

4

Poczekaj na ukończenie kontroli plomby.


Potwierdzenie wyświetli się na monitorze i zapali się **zielone światło**.



Aby uzyskać pomoc dzwoń VBS: 023 8070 6300

Plan parku pustych kontenerów (Empty Park)

Strefa twistlock jest jedynym miejscem w parku pustych kontenerów (Empty Park), gdzie można poruszać się pieszo



Park pustych kontenerów (Empty Park)

Wjazd

1. Używaj obu pasów.
2. Zatrzymaj się przy kiosku - wpisz rejestrację pojazdu.

Bramki


3. Rezerwacja zostanie aktywowana, przejedź przez bramki.
4. **POZOSTAŃ W KABINIE** dopóki nie jesteś w **zielonej** strefie dla pieszych.

Stop

5. Zaparkuj w zatoczce do kontroli. Zapali się **czerwone światło**, zostaniesz przywołany przez funkcjonariusza ochrony.

Rondo

6. Mając **zielone** światło podążaj według systemu jednokierunkowego. Na rondzie, ustąp pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym. Podążaj **zieloną** linią do wjazdu.



Park pustych kontenerów (Empty Park) - ciąg dalszy...

Twistlocks


7. Podążaj w podanym kierunku. Odblokuj twistlocki **TYLKO** w **zielonej** strefie.



Czekaj


8. Przejdź do kolejki do strefy operacyjnej, użyj stanowisk od 1 do 5.

Pozostań w kabinie



Stanowisko

9. ECH podniesie pusty kontener i **zasygnalizuje klaksonem** gdy będzie można odjechać.



Wyjazd

10. Sprawdź lusterko po lewej stronie przed wyjazdem ze stanowiska. Kiedy droga jest wolna wyjeźdź podążając w kierunku do wyjazdu.



NIE skręcaj w prawo na wyjeździe z parku pustych kontenerów

Wypoziomowanie kontenera

Może być wykonane **POZOSTAJĄC W KABINIE** przy użyciu kontrolera kabinowego.

Please
level your
trailer to
assist the
fork truck
removing
your box





Prośba do kierowców pojazdów wyposażonych w **'Air-Ride Tractor Units'**, aby pomóc, kiedy to możliwe poprzez dostosowanie zawieszenia kabiny, tak aby wypoziomować tył i przód kontenera, co ułatwi podniesienie przez maszynę kontenera z naczepy.

Jeśli powyższe nie ma zastosowania prosimy o **NIE** pomaganie nam w czasie pracy przy twojej naczepie podczas pobytu w parku pustych kontenerów.


- Wyznaczona bezpieczna strefa dla kierowców jest **TYLKO** po to, aby ustawić twistlocki.







Wjedź tyłem
do strefy
preslot i slot



Strefa Przeładunkowa (Transfer Area) Bezpieczeństwo Pieszego



- Noś odzież ochronną przez cały czas
- **NIE** chodź pomiędzy stanowiskami
- **NIE** parkuj w poprzek zielonych ścieżek
- **NIE** chodź od stanowiska do miejsca sprawdzania plomby
- **NIE** pracuj przy naczepie podczas pobytu w strefie przeładunkowej
- **NIE** spaceruj wokół pojazdu podczas pobytu w strefie operacyjnej





Zasady Dotyczące Ciężarówek w Strefie Przeładunkowej (Transfer Area)

- **NIE** blokuj przyległych stanowisk
- **NIE** zawracaj poza swoim stanowiskiem gdyż jest to strefa operacyjna straddle carriers
- **NIE** wjeżdżaj do strefy operacyjnej straddle carriers (poza stanowiska), aby ustawić się na swoim stanowisku
- **NIE** parkuj na zielonych ścieżkach 
- **Wyłącz silnik** podczas postoju na stanowisku  
- **Jedź wolno**, gdyż dużo pojazdów porusza się w tym rejonie
- **Używaj** śmietników i pojemników na recykling znajdujących się w strefie kontroli plomb



TA alokacja stanowiska

1. Punkty alokacji stanowiska znajdują się przy wjeździe do każdej strefy przeładunkowej - TA1, TA2 & TA3.
2. Zatrzymaj się przy kiosku - wpisz swoją rejestrację.
3. Monitor wyświetli twoje przypisane stanowisko - zapamiętaj je.
4. Podjedź do swojego stanowiska, stanowiska są ponumerowane.



Strefa Przeładunkowa proces postępowania: Podjazd do stanowiska

Przed Stanowiskiem

1. Wjedź tyłem w strefę przed stanowiskiem. Tył pojazdu nie może wykroczyć poza ustawione tam opony.



Twistlocks

2. Wyjdź z kabiny, pozostań w **obszarze przed stanowiskiem** - nie odchodź od pojazdu.

3. Odblokuj twistlocki.



Aby uzyskać pomoc dzwoń VBS: 023 8070 6300

Strefa Przeładunkowa proces postępowania : Zajęcie stanowiska

Zajęcie stanowiska

4. **Wjedź tyłem** na stanowisko operacyjne.

NIE wyjeżdżaj dalej poza stanowisko, jest to droga, po której jeżdżą straddle carriers.



Czekaj

5. Po zaparkowaniu, wyłącz silnik.

6. Aby być obsłużonym, kiedy straddle podjedzie i zatrąbi klaksonem, wyjdź z pojazdu i stań w bezpiecznym **zielonym** miejscu na swoim stanowisku.



Aby uzyskać pomoc dzwoń VBS: 023 8070 6300


Strefa Przeładunkowa proces postępowania : Załadunek / Wyładunek

WYŁADOWANIE - EXPORT



7. Straddle carrier dźwignie kontener z naczepy.
8. Potwierdź kciukiem, że wszystko jest OK do kierowcy straddle carrier.
9. Dopiero gdy straddle odjechał, wejdź do kabiny, poczekaj na import lub wyjeżdż.

ZAŁADUNEK - IMPORT

10. Straddle carrier podjedzie z kontenerem importowym i załaduje kontener na naczepę.
11. Kiedy kontener jest obniżony sprawdź, czy narożne otwory kontenera są w linii z twistlockami.
12. Potwierdź kciukiem, że wszystko jest OK do kierowcy straddle carrier.
13. Dopiero gdy straddle carrier odjechał, podjedź do strefy kontroli plomby i zabezpiecz twistlocki (alternatywnie w strefie przed stanowiskiem).



Aby uzyskać pomoc dzwoń VBS: 023 8070 6300

KONTROLA PLOMB	KONTROLA PLOMB	KIOSK	WYJAZD
14. Zaparkuj w zielonych stanowiskach parkingowych kontroli plomb, wyłącz silnik.	16. Zanotuj numer plomby swojego kontenera importowego – podejdź do Kiosku usytuowanego w strefie kontroli plomb	A. Wpisz numer rejestracyjny. B. Sprawdź numer kontenera i postępuj dalej. C. Potwierdź status uszkodzenia, formularze uszkodzeń znajdują się w kiosku. D. Naciśnij Enter w zależności od wymaganej akcji. E. Wprowadź numer plomby. F. Jeżeli potrzebujesz pomocy użyj Intercom.	17. Podjedź do barierki wyjazdowej, postępuj według instrukcji na ekranie.
			
15. NIE wspinaj się na naczepę, użyj znajdujących się tutaj przenośnych schodków...	For Assistance - use intercom on wall behind you		
			

Strefa Przeładunkowa proces postępowania : Podsumowanie

WYŁADUNEK

Export wyładunek =

- ✓ Podążaj do wyjazdu lub...
- ✓ Oczekuj na ZAŁADUNEK kontenera importowego...

ZAŁADUNEK

Import załadunek =

- ✓ Sprawdź czy numer kontenera się zgadza
- ✓ Podjedź do ZIELONEJ strefy kontroli plomby...

KONTROLA PLOMBY

- ✓ Zaparkuj w zielonym stanowisku do kontroli plomb, wyłącz silnik.
- ✓ Zablokuj twistlocki.
- ✓ Zanotuj numer plomby z swojego kontenera importowego, ukończ proces kontroli plomby w kiosku.

KIOSK

- ✓ Potwierdź jaki jest status uszkodzenia kontenera (formularze uszkodzeń znajdują się w kiosku).
- ✓ Wprowadź numer plomby do DP World system.
- ✓ Jeżeli potrzebujesz pomocy użyj Intercom.

WYJAZD

- ✓ Podjedź do barierki wyjazdowej
- ✓ Postępuj według instrukcji na monitorze

Aby uzyskać pomoc dzwoń VBS: 023 8070 6300

Naruszenie procedur bezpieczeństwa!

Każdy kierowca pojazdu, który **naruszy** zasady bezpieczeństwa będzie:

1. Miał anulowany VBS booking...
2. Zostanie obciążony opłatą za nie pojawienie się na terminalu...
3. Zostanie odeskortowany z terminala.

Każda "*firma przewozowa*", która **wielokrotnie naruszy** procedury bezpieczeństwa, będzie miała **zawieszone konto VBS** w celu dalszych wyjaśnień.
Ostatecznie, konto VBS może zostać zamknięte.

Zasady bezpieczeństwa Portu

“Słowne lub fizyczne” obrażanie personelu DP World Southampton
NIE będzie tolerowane.



Może to doprowadzić w przyszłości do **ZAKAZU** wstępu tej osoby na teren DP World Southampton.

Zasady terminala - podsumowanie



Nie używaj telefonu komórkowego podczas jazdy.



Zakładaj pasy bezpieczeństwa podczas jazdy.



Zachowaj wymagane ograniczenia prędkości.



Zakaz parkowania poza wyznaczonymi miejscami.



Zakaz narkotyków i alkoholu.




Zakaz palenia.



No idling

Wyłącz silnik podczas postoju.

Mapa Terminala - przypomnienie



Pobierz wersję PDF map terminala z naszej strony internetowej

Proszę podejdź teraz do testu online
Wróć do strony internetowej DP World
i wejdź na poniższy DAC test link

<https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=3pg5e34018f18072>